

快充控制盒 IT-E255A/M 使用者手冊



型號: IT-E255A/M 版本: V1.1/5,2019



聲明

© Itech Electronic, Co., Ltd. 2019

根據國際版權法,未經 ltech Electronic, Co., Ltd. 事先允 許和書面同意,不得以任何 形式(包括電子存儲和檢索 或翻譯為其他國家或地區語 言)複製本手冊中的任何內 容。

手冊部件號



商標聲明

Pentium是Intel Corporation 在美國的註冊商標。 Microsoft、Visual Studio、 Windows 和 MS Windows是 Microsoft Corporation 在美 國和 /或其他國家 /地區的商 標。

保證

本檔案中包含的材料「按現狀」 提供,在將來版本中如有變更, 恕不另行通知。此外,在適用法 律允許的最大範圍內,ITECH 承諾與本手冊及其包含的任何資 訊相關的任何限於對適銷和適 的保 證,包括但不限於對適銷和適。 ITECH對提供、使用或應用本證 案及其包含的任何資訊所引起的 錯誤或明TECH與使用者之間存相 針。如ITECH與使用者之間存料 中所包含條款衝突的保證條款, 以其他書面合約中的條款為準。

技術授權

本檔案中描述的硬體和 / 或軟體 僅在得到授權的情況下提供並且 只能根據授權進行使用或複製。

限制性權限聲明

美國政府限制性權限。授權美國 政府使用的軟體和技術資料權限 僅包括那些自訂提供給終端使用 者的權限。ITECH 在軟體和技術 資料中提供本自訂商業授權時遵 循 FAR 12.211 (技術資料)和 12.212 (電腦軟體)以及用於國 防的 DFARS252.227-7015 (技 術資料 - 商業製品)和 DFARS 227.7202-3 (商業電腦軟體或電 腦軟體檔案中的權限)。

安全聲明

小心

「小心」標誌表示有危險。它 要求在執行操作步驟時必須加 以注意,如果不正確地執行或 不遵守操作步驟,則可能導致 產品損壞或重要資料丟失。在 沒有完全理解指定的條件且不 滿足這些條件的情況下,請勿 繼續執行小心標誌所指示的任 何不當操作。

警告

「警告」標誌表示有危險。它 要求在執行操作步驟時必須加 以注意,如果不正確地執行操 作或不遵守操作步驟,則可能 導致人身傷亡。在沒有完全理 解指定的條件且不滿足這些條 件的情況下,請勿繼續執行 「警告」標誌所指示的任何不 當操作。

่่่∐說明

「說明」標誌表示有提示,它 要求在執行操作步驟時需要參 考,給操作員提供竅門或資訊 補充。



本系列儀器完全達到手冊中所標稱的各項技術指標。

保固服務

ITECH公司對本產品的材料及製造,自出貨日期起提供一年的質量保固服務(保 固服務除以下保固限制內容)。

本產品若需保固服務或修理,請將產品送回ITECH公司指定的維修單位。

- 若需要送回ITECH公司作保固服務的產品,顧客須預付寄送到ITECH維修部 的單程運費,ITECH公司將負責支付回程運費。
- 若從其他國家送回ITECH公司做保固服務,則所有運費、關稅及其他稅賦均 須由顧客負擔。

保證限制

保固服務不適用於因以下情況所造成的損壞:

- 顧客自行安裝的電路造成的損壞,或顧客使用自己的產品造成的瑕疵;
- 顧客自行修改或維修過的產品;
- 顧客自行安裝的電路造成的損壞或在指定的環境外操作本產品造成的損壞;
- 產品型號或機身序號被改動、刪除、刪除或無法辨認;
- 由於事故造成的損壞,包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。

安全標誌

	直流電		ON(電源合)
\sim	交流電	0	OFF(電源斷)
12	既有直流也有交流電	þ	電源合閘狀態
	保護性接地端子	П	電源斷開狀態

版權所有©艾德克斯電子有限公司



IT-E255A/M 使用者手册

Ŧ	接地端子	Ŧ	參考端子
	危險標誌	+	正接線柱
	警告標誌(請參閱本手冊瞭解具體 的「警告」或「小心」資訊)		負接線柱
₩	地線連接端標識	-	-

安全注意事項

在此儀器操作的各個階段中,必須遵循以下一般安全預防措施。如果未遵循這些 預防措施或本手冊其他部分說明的特定警告,則會違反有關儀器的設計、製造和 用途方面的安全標準。艾德克斯公司對使用者不遵守這些預防措施的行為不承擔 任何責任。

警告

- 請勿使用已損壞的設備。在使用設備之前,請先檢查其外殼。檢查是否 存在裂縫。請勿在含有易爆氣體、蒸汽或粉塵的環境中操作本設備。
- 設備出廠時提供了電源線,您的設備應該被連接到帶有保護接地的插 座、接線盒或三相配電箱。在操作設備之前,請先確定設備接地良好!
- 請始終使用所提供的電纜連接設備。
- 在連接設備之前,請觀察設備上的所有標記。
- 為減少起火和電擊風險,請確保市電電源的電壓波動不超過工作電壓範 圍的10%。
- 請勿自行在儀器上安裝替代零件,或執行任何未經授權的修改。
- 請勿在可拆卸的封蓋被拆除或鬆動的情況下使用本設備。
- 請僅使用製造商提供的電源供應器以避免發生意外傷害。
- 我們對於使用本產品時可能發生的直接或間接財務損失,不承擔責任。
- 本設備用於工業用途,不適用於IT電源系統。
- 嚴禁將本設備使用於生命維持系統或其他任何有安全要求的設備上。



警告

- 電擊危險、請將儀器接地。本產品帶有保護性接地端子。要盡量減小電 擊的危險,必須透過接地電源線將儀器連接到交流電源,將接地導線牢 固地連接到電源插座或者交流配電箱的接地(安全接地)端。中斷保護 (接地)導線或斷開接地保護端子的連接將導致潛在電擊危險,從而可 能造成人身傷害或死亡。
- 接通電源前,確認已採取了所有的安全預防措施。所有連接必須在關閉 設備電源的情況下進行,並且所有連接必須由熟悉相關危險的合格人員 執行。操作不正確可能會造成致命傷害和設備損壞。
- 電擊危險、致命電壓。本產品能輸出輸入導致人身傷害的危險電壓,操 作人員必須始終受到電擊保護。請確保使用提供的保護罩對輸出輸入電 極周圍採取絕緣或蓋板防護措施,以避免意外接觸致命的電壓。
- 關閉設備後,正負電極上可能仍存在危險電壓,千萬不要立即觸摸電纜 或電極。確保在觸摸電極或感測端子之前,它們不存在危險電壓。
- 設備使用結束後,先OFF設備電源開關再拔掉插頭或者拆卸接線端子, 千萬不要立即觸摸電纜或接線端子處。根據型號的不同,在設備關閉後 插頭或接線端子處的危險電壓會保持10秒。確保在觸摸它們之前,不存 在危險電壓。

小心

- 若未按照製造商指定的方式使用設備,則可能會破壞該設備提供的保 護。
- 請始終使用乾布清潔設備外殼。請勿清潔儀器內部。
- 切勿堵塞設備的通風孔。

環境條件

本系列儀器僅允許在室內以及低凝結區域使用,下表顯示了本儀器的一般環境要求。

環境條件	要求
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	20%~80%(非冷凝)
存放溫度	-10°C ~ 70°C
海拔高度	操作海拔最高2000米



環境條件	要求
污染度	污染度2
安裝類別	II



為了保證測量精度,建議溫機半小時後開始操作。

法規標記

CE	CE標記表示產品符合所有相關的歐洲法律規定(如果帶有年份,則表示批准此設計的年份)。
	此儀器符合WEEE指令(2002/96/EC)標記要求,此附加產品標籤說明不得將此電器/電子產品丟棄在家庭垃圾中。
	此符號表示在所示的時間段內,危險或有毒物 質不會在正常使用中洩漏或造成損害,該產品 的使用壽命為十年。在環保使用期限內可以放 心使用,超過環保使用期限之後則應進入回收 循環系統。

廢棄電子電器設備指令(WEEE)



廢棄電子電器設備指令(WEEE),2002/96/ EC

本產品符合WEEE指令(2002/96/EC)的標 記要求。此標識表示不能將此電子設備當作 一般家庭廢棄物處理。

產品類別

按照WEEE指令附件I中的設備分類,本儀器 屬於「監測類」產品。

要返回不需要的儀器,請與您最近的ITECH 銷售處聯繫。



Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 123

Reference Standards

CISPR 11:2015+A1:2016 Ed 6.1

IEC 61000-3-2: 2018 RLV

IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3 2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3 A1:2008+A2:2010

IEC 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-5:2014+A1:2017

IEC 61000-4-6:2013+cor1:2015

IEC 61000-4-11:2004+A1:2017

- 1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
- 2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
- 3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010+A1:2016



目錄

	認證與品質保證	I
	保固服務	I
	保證限制	I
	安全標誌	I
	安全注意事項	II
	環境條件	. 111
	法規標記	.IV
	廢棄電子電器設備指令(WEEE)	V
	Compliance Information.	.VI
1	產品介紹	1
	1.1 確認包裝內容	1
	1.2 尺寸介绍	2
	1.3 產品簡介	2
	1.4 前面板介紹	3
	1.5 後面板介紹	4
2	功能和特性	7
	2.1 連接設備和待測物	7
	2.2 手動測試	10
	2.2.1 QC2.0模式測試	11
	2.2.2 PE+2.0模式測試	12
	2.2.3 USB PD 3.0 / PPS 模式測試	13
	2.2.4 List模式測試(IT-E255A特有)	15
	2.3 自動測試(IT-E255A特有)	16
	2.3.1 測試前準備	16
	2.3.2 軟體功能介紹	17
3	技術規格	25
	3.1 主要技術參數	25
	3.1.1 IT-E255A	25
	3.1.2 IT-E255M	25
А	附錄	27
	A.1 紅黑測試線規格	27





1 產品介紹

- ◆確認包裝內容 ◆尺寸介紹
- ◆產品簡介
- ◆ 前面板介紹
- ◆後面板介紹

1.1 確認包裝内容

開啟包裝,在操作儀器前請檢查箱內物品,若有不符、缺失或外觀磨損等情況, 請與艾德克斯聯絡。

表 1–1 包裝箱内容

設備名	數量	型號	備註說明
快充控制盒	一台	IT-E255 系列	IT-E255系列包括:IT-E255A和IT- E255M
電源線	一套	-	USB Adapter(5V/1A的充電頭) 和 MicroUSB to Type A 線 (5V/1A的電 源線)
USB通訊線(僅 IT-E255A提供)	一根	-	使用者使用USB介面連接PC上位 機。
DB9線束(僅IT- E255A提供)	一根	-	使用者使用TTL介面連接IT8500+系 列負載。
出廠校正報告	一份	-	出廠前本機器的測試報告,校正報 告等。

山說明

確認包裝內容一致且沒有問題後,請妥善保管包裝箱和相關內容物,儀器返 廠服務時需要符合裝箱要求。



本儀器需要安裝在通風環境良好,尺寸合理的空間。請根據以下儀器尺寸介紹選擇合適的空間安裝。

本系列快充控制盒不同的型號尺寸相同,如下列出儀器詳細尺寸。



1.3 產品簡介

艾德克斯 IT-E255A/M 快充控制盒提供QC2.0,QC3.0,PE+,PE+2.0,USB PD2.0,USB PD3.0/USB PPS 六種充電合約信號的自動及手動控制,可模擬手機、平板、筆記型電腦等的快充控制信號,適用於具有各類快充技術的智慧型手機(平板電腦)AC/DC介面卡、移動電源、車充、牆充的測試。

IT-E255M為手動測試版,支援與IT8500+、IT8800、IT8700等直流電子負載的 直連,模擬充電器負載的拉載測試。

IT-E255A為自動測試版,既支援上位機軟體自動測試,也支援手動測試。不同操作模式,支援的負載機型不同:



- 當作為手動操作模式時,與IT-E255M機型功能相同,並支援List檔案手動測 試。
- 當作為自動操作模式時,只支援IT8500+直流電子負載,模擬充電器負載的 拉載測試。支援TTL介面互連IT8500+直流電子負載,實現軟體控制負載設 定。

IT-E255A/M 快充控制盒功能特點如下:

- 大螢幕LCM液晶顯示屏
- 提供QC2.0,QC3.0,PE+,PE+2.0,USB PD2.0,USB PD3.0/USB PPS六 種充電合約充電控制
- 提供Type-C和micro-USB介面與待測物互連
- 標配5V, 1A的Micro USB 供電線
- 支援USB Charger Software 上位機軟體 (IT-E255A特有功能)
- 支援USB VCP和USBTMC通訊方式與PC機通訊(IT-E255A特有功能)
- 支援SCPI通訊格式(IT-E255A特有功能)
- 軟體介面顯示USBD+、USBD- 電壓 (IT-E255A特有功能)
- 支援List清單操作模式,可將上位機程式下載至快充盒內,進行脫機手動測 試(IT-E255A特有功能)

1.4 前面板介紹

IT-E255A和IT-E255M快充控制盒前面板外觀相同,詳細按鍵及外觀介紹如下。





序號	說明	功能說明
1	START按鍵	• 短按:開始依設定值改變輸出電壓
		 長按3秒:開始依設定值改變輸出電壓,並且儲存MODE所選擇的模式狀況和PE模式電流維持時間,儲存完畢後顯示「saved」,在下一次啟動快充盒時自動載入設定值,使用者無需再次設定。
2	DOWN按鍵	調低設定電壓數值。在模式QC3.0、PE+2.0和 PD3.0時有分短按、長按;按住 DOWN按鍵不放可 快速調低電壓數值或電流數值(僅在PPS中)。
3	UP按鍵	調高設定電壓數值。在模式QC3.0、PE+2.0和 PD3.0時有分短按、長按;按住 UP 按鍵不放可快 速調高電壓數值或電流數值(僅在PPS中)。
4	MODE按鍵	可以依序選擇快充控制盒支援的合約,選擇與待測 介面卡相同的快充合約,以便執行控制。 • IT-E255M:QC 2.0 ->QC 3.0 ->PE+ ->PE+ 2.0 ->USBPD 2.0/USBPD 3.0
		 IT-E255A : QC 2.0 -> QC 3.0 -> PE+ -> PE+ 2.0 -> USBPD 2.0/USBPD 3.0-> List Mode.
		(二) 說明
		PPS 模式下可切換電壓、電流的設定狀態。
5	USB Type-C	USB Type-C連接埠供連接待測物
6	液晶顯示屏	顯示當前模式及電壓等參數
7	固定孔	用於固定快充控制盒
8	Micro USB	Micro USB連接埠供連接待測物

1.5 後面板介紹

IT-E255A快充控制盒後面板介紹如下。





序號	說明	功能說明
1	USB介面	與PC上位機互連
2	TTL介面	與IT8500+後面板的COM(TTL)介面互連
3	輸入電源介面	IT-E255A快充控制盒的輸入電源介面
4	接線端子	連接負載輸入端子和負載遠端量測端子

IT-E255M快充控制盒後面板介紹如下。





序號	說明	功能說明
1	接線端子	連接負載輸入端子和負載遠端量測端子
2	輸入電源介面	IT-E255M快充控制盒的輸入電源介面



2 功能和特性

本章將詳細描述如何使用儀器前面板實現儀器功能及儀器的操作方法。本章將會 分為以下幾個部分:

- ◆ 連接設備和待測物
- ◆ 手動測試
- ◆ 自動測試(IT-E255A特有)

2.1 連接設備和待測物

連接電源和待測物之前

為防止觸電和損壞儀器,請遵守以下注意事項。

警告

- 為防止觸電,測試之前請確認測試線的額定值,不要測量高於額定值的 電流。所有測試線的容量必須能夠承受電源的最大短路電流而不會發生 過熱。
- 快充控制盒標配提供電源線,如果需要取代其他電源線,請注意快充控 制盒的輸入規格。避免損壞儀器。
- 接線時注意測試線連接極性,接觸緊固。

測試線規格

連接待測物的測試線並不是本儀器的標準配件,請根據最大電流值選擇購買單獨銷售的選配件紅黑測試線,測試線與所能承受的最大電流值規格請參見A 附錄中的A.1 紅黑測試線規格。

手動測試接線方法

IT-E255M/IT-E255A可直接連接IT8500+、IT8800、IT8700等直流電子負載,手 動執行模擬充電器負載的拉載測試。以下以IT-E255A連接IT8500+負載為例,介 紹手動測試接線方法:





山說明

IT-E255M後面板與IT-E255A後面板稍有不同,接線端子和方法一致,請以具 體儀器標記為準。

- 1. 用紅黑測試線連接快充控制盒的Load+和Load-到負載前面板的正負極。
- 2. 用雙絞線連接快充控制盒的Vs+和Vs-到負載後面板的Sense+和Sense-。
- 3. 快充控制盒標配提供電源線,將電源線的USB Adapter 端直接插入220V插座中。
- 4. 電源線的Micro USB 端插入到快充控制盒後面板的DC 輸入端。

山說明

為保證系統穩定性,請在Vs+和Vs-到負載後面板的Sense+和Sense-之間使用 鎧裝雙絞線。接線時請注意正負極性,否則會損壞儀器!



自動測試接線方法

IT-E255A可實現與PC上位機互連,在PC端使用軟體進行自動測試。如下以IT-E255A連接IT8500+負載為例,介紹自動測試接線方法。



- 1. 用紅黑測試線連接快充控制盒的Load+和Load-到負載前面板的正負極。
- 2. 用雙絞線連接快充控制盒的Vs+和Vs-到負載後面板的Sense+和Sense-。
- 3. 使用USB通訊線連接快充控制盒和PC上位機。
- 4. 使用DB9 線纜連接快充控制盒和IT8500+ TTL介面。
- 5. 快充控制盒標配提供電源線,將電源線的USB Adapter 端直接插入220V交流 插座中。
- 6. 電源線的Micro USB 端插入到快充控制盒後面板的DC 輸入介面。

山說明

為保證系統穩定性,請在Vs+和Vs-到負載後面板的Sense+和Sense-之間使用 鎧裝雙絞線。接線時請注意正負極性,否則會損壞儀器!



連接待測物

IT-E255A和IT-E255M連接待測物的介面相同,快充控制盒同時提供USB Type-C和Micro-USB兩種介面,供不同類型的介面進行連接。下圖中實線連接和虛線 連接根據介面類型選其一。



2.2 手動測試

IT-E255M快充控制盒是手動版,測試過程需要使用者手動執行,IT-E255A也支援手動測試。以下操作方法以IT-E255A機型為例進行介紹。

不同的待測物支援的充電合約不同,本系列快充控制盒提供QC2.0,QC3.0, PE+,PE+2.0,USB PD2.0,USB PD3.0/USB PPS 六種充電合約信號,請根據 實際待測物所支援的合約選擇相應的模式進行測試,以下操作方法以合約 QC2.0、PE+2.0和USB PD3.0/USB PPS為例分別介紹。其他合約操作方法類 似。

Mode		QC 2.0	QC 3.0	PE+	PE+ 2.0	USB P- D2.0	USB PD3.0
UP	短按	5V→9- V→12- V→20 V	電壓範圍 為3.6V- 20V,單 次增加 0.2V	5V→7- V→9- V→12V	電壓範圍 為5V- 20V,單 次增加 0.5V	POS 1~7	POS 1~7 PPS模式時:電壓單次 增加0.02V,電流單次增 加0.05A

不同合約模式的電壓範圍參考及調整方法如下所示:



功能和特性

	長按	-	電壓範圍 為3.6V- 20V,每 0.1Sec 增加0.2V	-	電壓範圍 為5V- 20V,每 0.1Sec 增加0.5V	-	PPS模式時:電壓每 0.1Sec 增加0.02V ,電 流每0.1Sec 增加0.05A
DOWN	短按	5V←9- V←12- V←20 V	電壓範圍 為3.6V- 20V,單 次減小 0.2V	5V←7- V←9- V←12V	電壓範圍 為5V- 20V,單 次減小 0.5V	POS 1~7	POS 1~7 PPS模式時:電壓單次 減小0.02V,電流單次減 小0.05A
DOWN	長按	-	電壓範圍 為3.6V- 20V,每 0.1Sec 減小0.2V	-	電壓範圍 為5V- 20V,每 0.1Sec 減小0.5V	-	PPS模式時:電壓每 0.1Sec 減小0.02V ,電 流每0.1Sec 減小0.05A
UP+	短按	-	-	間隔時間增減0.2s		-	PPS返回PD3.0
DOWN	長按	-	-	間隔時間連續增減 0.1s		-	-
STAR- T	短按	開始改 變電壓	開始改變 電壓	開始改變電壓或確 定間隔時間設定		開始 改變 電壓	開始改變電壓
	長按	開始改變電壓,並存儲當前模式、設定值以及PE模式下的電流維持時間					

2.2.1 QC2.0模式測試

測試前準備

使用者先連接好測試線路,詳細連接方法請參考2.1連接設備和待測物章節。

操作方法

 開啟電子負載的電源,並設定電子負載的模式和電壓電流參數,負載功能請 參考電子負載相關使用者手冊。

山說明

請根據待測物規格設定負載電壓或電流。防止拉載電流過大而損壞待測 物。

2. IT-E255A被供電後,顯示屏顯示如下介面。

QС		2		0						
Vs	е	t	:		5	0	0			

第一行:顯示當前測試的合約模式。



第二行:顯示當前合約模式下電壓設定值。

山說明

若當前模式不是QC 2.0,使用者可以按MODE按鍵進行選擇。

3. 按UP或DOWN選擇電壓設定檔位。

QC 2.0合約測試的電壓分四個檔位:5V、9V、12V和20V

- 4. 按START按键,根據設定電壓改變輸出電壓。
- 5. 開啟負載的輸入控制On/Off按鍵。

2.2.2 PE+ 2.0模式測試

測試前準備

使用者先連接好測試線路,詳細連接方法請參考2.1連接設備和待測物章節。

操作方法

 開啟電子負載的電源,並設定電子負載的模式和電壓電流參數,在PE模式 下,負載的拉載電流需要大於0.3A,否則快充控制盒電壓設定自動恢復至 5V。負載功能請參考電子負載相關使用者手冊。



請根據待測物規格設定負載電壓或電流。防止拉載電流過大而損壞待測 物。

2. IT-E255A被供電後,顯示屏顯示如下介面。



第一行:顯示當前測試的合約模式。

第二行:顯示當前合約模式下電壓設定值。

- 3. 按MODE按鍵,選擇PE+2.0模式。
- 4. 按UP或DOWN設定電壓。

PE+2.0合約測試的電壓調整步進值為0.5V,短按UP或DOWN按鍵,電壓單次增/減0.5V,若長按UP或DOWN按鍵,電壓以每0.1Sec增/減0.5V的速度快速調整電壓設定值。



山說明

在PE+或PE+2.0模式下設定電壓值時,需要關閉負載輸入控制。

- 5. 同時按UP和DOWN 按鍵, 切換到電流維持時間設定介面。
- 短按UP或DOWN按鍵,時間單次增/減0.2秒。若長按UP或DOWN按鍵,電流維持時間以每0.1Sec 增/減0.2S的速度快速調整設定值。可設定範圍為 0~10.0秒。

當測試迴路中的電流小於0.3A時,電流輸出 300ms後,PE+及PE+2.0 模式 下電壓設定會自動恢復至5V,為避免使用者在更換輸出電壓後來不及按下電 子負載的 ON 按鍵開始帶載測試,造成輸出電壓自動恢復至+5V,IT-E255A/ M在PE+及PE+2.0模式下提供電流維持時間設定。方便使用者在 0~10秒內 按下電子負載的 ON 按鍵開始帶載測試。

- 7. 電流維持時間設定完後,按START按鍵確認並退出。
- 8. 按START按键,根據設定電壓改變輸出電壓。
- 9. 在設定的電流維持時間內開啟負載輸入控制On/Off按鍵。

2.2.3 USB PD 3.0 / PPS 模式測試

PPS(Programmable Power Supply)可編程電源,是一種使用 USB PD 合約輸出的可以實現電壓電流調節的電源,且電壓調幅為 20mV 一檔。可模擬驗證 USB PD 2.0/3.0快充器在不同等級電壓下拉載不同電流的能力,使用簡單的操作即可完成複雜的測試。

測試前準備

- 使用者先連接好測試線路,詳細連接方法請參考2.1 連接設備和待測物章 節。
- 待測物要求為UBS Type-C類型。

操作方法

 開啟電子負載的電源,並設定電子負載的模式和電壓電流參數,負載功能請 參考電子負載相關使用者手冊。

山說明

請根據待測物規格設定負載電壓或電流。防止拉載電流過大而損壞待測 物。

2. IT-E255A被供電後,顯示屏顯示如下介面。





第一行:顯示當前測試的合約模式。

第二行:顯示當前合約模式下電壓設定值。

3. 按MODE按键,選擇USBPD模式。



第一行:顯示當前測試的合約模式和選擇的Position標識。

第二行:顯示當前合約模式下電壓設定值和電流設定值。

4. 按UP或DOWN選擇PPS模式。



第一行:顯示當前測試的合約模式和選擇的Position標識。

第二行:顯示PPS模式下電壓設定值的範圍和最大電流值。

山說明

同時按UP和DOWN鍵,可退出當前PPS模式。

5. 按START按键,進入PPS模式,並顯示當前電壓電流設定值。

當前電壓值閃爍,代表電壓值在待設定狀態,按UP或DOWN可以調整輸出電 壓值。電壓值調整步進值為0.02V。

- 短按UP或DOWN:單次增/減0.02V。
- 長按UP或DOWN:每0.1Sec 增/減0.02V。



- 6. 按**MODE**按鍵,可切換當前設定的參數為電流,復按此鍵設定參數在電壓和 電流之間進行切換。
- 7. 當電流閃爍,代表電流值在待設定狀態,按UP或DOWN可以調整輸出電流 值。電流值調整步進值為0.05A。
 - 短按UP或DOWN:單次增/減0.05A。



- 長按UP或DOWN:每0.1Sec 增/減0.05A。
- 8. 按START按键,根據設定電壓電流改變輸出電壓電流。
- 9. 開啟負載的輸入控制On/Off按鍵。

2.2.4 List模式測試(IT-E255A特有)

僅IT-E255A有List模式測試功能。List檔案只可在上位機軟體中編輯,使用者需要使用上位機軟體編輯List檔案,並將編輯好的List檔案存入快充控制盒內後再進行手動測試。List檔案支援編輯1~99個步驟,並且可以選擇對每步設定判定條件進行判斷Pass或Fail。

本章介紹在IT-E255A快充控制盒上手動執行List模式測試。

測試前準備

- 使用者先連接好測試線路,詳細連接方法請參考2.1 連接設備和待測物章 節。
- 上位機軟體已經編輯好List檔案,並已存入IT-E255A快充控制盒內。詳細的 List檔案編輯方法請參考2.3.2.3 List模式測試。

操作方法

1. 開啟電子負載的電源。

山說明

List檔案中已經定義了負載的相關參數,使用者無需手動設定負載。

2. IT-E255A被供電後,顯示屏顯示如下介面。

Q	С		2		0						
V	s	е	t	:		5	0	0			

第一行:顯示當前測試的合約模式。

第二行:顯示當前合約模式下電壓設定值。

3. 按MODE按键,選擇List Mode模式。





山說明

若當前儀器中未存儲已編輯好的List檔案時,儀器介面顯示「Empty」字 樣。請重新使用上位機軟體進行編輯並儲存。

4. 按**START**按鍵,開始執行List測試。



以List步驟依次執行測試。若每步中設定判定條件並滿足條件時,測試將停止 並顯示該步執行失敗「Fail」。

5. 執行完成後,介面停留在最後一步,並提示測試成功「Pass」



2.3 自動測試(IT-E255A特有)

只有IT-E255A快充控制盒支援連接PC上位機,使用上位機控制軟體自動測試,本章介紹上位機控制軟體USB Charger Software的詳細操作方法。透過上位機控制軟體可執行快充控制盒的所有功能,並且可以設定負載狀態。當使用上位機控制軟體執行自動測試時,IT8500+系列電子負載韌體版本未Ver1.46及以上。 負載韌體版本查詢方法請參考其對應的使用者手冊。



IT-E255M是手動版機型,不支援上位機控制軟體USB Charger Software。

2.3.1 測試前準備

設備連接

執行自動測試前請按照2.1 連接設備和待測物章節中自動測試接線方法和待測物 接線方法連接完成設備和待測物。

負載設定

IT-E255A快充控制盒在連接RS-232通訊時,RS-232通訊口的鮑率預設為 38400,所以負載與快充控制盒通訊時,使用的鮑率需要保持一致,使用者需要 手動設定電子負載的通訊參數以及通訊協定。



- 詳細設定方法可參考IT8500+電子負載對應的使用者手冊。將RS-232介面對 應的鮑率選擇為38400。
- 上位機控制軟體與負載通訊協定為SCPI,負載需要設定其當前使用的合約 PROTOCOL為SCPI。

驅動安裝

PC上位機需要與快充控制盒進行通訊,使用者可以選擇USB介面進行通訊,也可以選擇RS-232進行通訊。當使用RS-232方式通訊時,需要安裝ITECH vcp Driver Installer驅動程式。驅動程式請從軟體安裝盤中獲取。

軟體安裝

- 1. 從軟體安裝光碟中獲取安裝軟體。
- 2. 解壓USB Charger Software安裝檔案到本地資料夾中。
- 3. 按兩下exe安裝檔案,並根據提示安裝到指定的路徑下。

2.3.2 軟體功能介紹

本系列快充控制盒中,只有IT-E255A快充盒支援連接上位機軟體USB Charger Software並執行自動測試。請以實際購買的快充盒型號為準。

2.3.2.1 介面介紹

1. 按兩下USB Charger Software運行程式。介面顯示如下:

TECH IT-E255 US	B Charger Software		
Communication	O USB	About Scan Enter	
COM Port	•		USB1
Baud Rate	38400 -		Ũ

介面參數說明:

- RS232: 選擇RS232通訊方式。
- USB:選擇USB通訊方式。
- About:檢視軟體版本等資訊。
- Scan:通訊介面無法辨識時自動掃描。
- Enter:進入軟體控制介面。



- COM Port: 當選擇RS232通訊方式時, 需要選擇具體的COM連接埠。
- Baud Rate: RS232通訊鮑率,此配置無需使用者設定,預設為38400。
- 2. 選擇通訊方式,並選擇具體的通訊地址。
- 3. 按Enter,進入軟體控制介面。

TIECH IT-E255 USB Charger Software		
IT-E255		Readback
Display 1	0	5 Voltage 4.971 V
USB PD 2.0	Pos 3 USB D+: 0.005 V	Current 0.000 A
Fix 12.00V	3.00A USB D-: 0.004 V	Power 0.00 W
		Record
		Voltage Current Power
		10.000
	USBPD V2 0	6.000
Position 3 -	Fixed supply 5.00V 3.00A	2.000
PPS Voltage 0.000 V Info	Fixed supply 12.00V 3.00A Fixed supply 12.00V 3.00A START	0 432 863
PPS Current 0.000 A	Fixed supply 20.00V 2.25A	0.5000
	4 b	0.3000-
		0.1000
E Load	(4)	0 432 863
© CV ● CC ◎ CW ◎ CR	<pre></pre>	20.0 16.0
CV CC		12.0
Voltage 20.000 🖕 V	Current 0.000 A ON / OFF	4.0
CW/ 07		11me(s)
	VESISION 1900.0 v 12 OFF	Polling Time 200 ms
L		J
	ELond ITEOULIN ITREAD VVV	

介面介紹:

- 1:與快充控制盒上的顯示一致,方便使用者直接在軟體介面中觀察當前 設定。
- 2:在QC模式下讀取的USB D+和D-的電壓。其他模式下該數值無效。
- 3:測試模式選擇和對應模式中電壓/電流/電流持續時間等設定,並可以 按START開始測試。

山說明

上圖以USPPD合約為例進行介紹,選擇不同的模式,顯示的參數不一樣,請以具體顯示為準。點擊LIST MODE則進入List檔案編輯和執行介面。

- 4:電子負載模式和對應模式下的參數設定,並可以按ON/OFF控制電子 負載輸入狀態。下方顯示當前負載輸入狀態。
- 5:與電子負載的回讀值一致,並透過波形圖的形式展示。

在該區域,使用者可以勾選**Record**,將當前測試資料以txt格式保存到軟 體安裝目錄**Report**資料夾下。資料檔案以創建檔案的時間命名。

• 6: 資料重新整理時間,最快200ms 最慢為1000ms。



2.3.2.2 操作方法

使用者可以透過軟體控制,執行所有IT-E255A快充控制盒的手動測試功能。

- 1. 按兩下USB Charger Software運行程式。
- 2. 選擇通訊方式,並選擇具體的通訊地址。
- 3. 按Enter,進入軟體控制介面。
- 4. 使用者根據待測物所支援的合約進行選擇當前測試模式。

以選擇USBPD合約為例,介面示圖如下:

TIECH IT-E255 USB Charger Software			
IT-E255			Readback
Display			Voltage 11.892 V
USB PD 2.0	Pos 3 l	USB D+: 0.001 V	Current 0.999 A
Fix 12.00V	3.00A I	USB D-: 0.003 V	Power 11.88 W
			Record
○ QC2.0 ○ QC3.0 ○ PE+ ○ PE+2.0 ●			Voltage Current Power
			15.000
	USBPD V2.0	•	9.000
Position 3	Fixed supply 5.00V 3.00A Fixed supply 9.00V 3.00A		3.000
PPS Voltage 0.000 V Info	Fixed supply 12.00V 3.00A Fixed supply 15.00V 3.00A	START	1077 1577 2076
PPS Current 0.000 A	Fixed supply 20.00V 2.25A	-	1.0000
	1	F	0.4000
First			0.0000 1077 1577 2076
E Load			20.0
○ CV ● CC ○ CW ○ CR			16.0
			8.0 4.0
voltage 20.000 V		A ON/OFF	1077 1577 2076
CW	2		rime(s)
Power 0.00 × W	Resistor 7500.0 🛓	ΩΟΝ	
	5 51		0000000000 4 20
TECH Ltd, T-E255A,00003,0.0	5 ELOad	TECH LIG., 1185150, XXXX	

若待測物支援該合約,USBPD合約下方會顯示當前待測物的電壓檔位,左側 Position選擇的位置,對應右側Info框中的電壓電流檔位。如Position 3對應 12.00V/3.00A。

不同模式下,電壓檔位不同,並且電壓設定方式也不同。其他合約模式說明 如下:

- QC 2.0模式下電壓分四個檔位:5V、9V、12V和20V,使用者直接在介面中選中電壓檔位。
- QC 3.0模式下電壓範圍為3.6V-20V,使用者按一下設定按鍵上調或下調 電壓值,調整步進為0.2V。也可以長按設定按鍵快速調整或直接輸入電壓 值。
- PE+模式下電壓分四個檔位:5V、7V、9V和12V,使用者直接在介面中 選中電壓檔位。

在PE+模式下還需要設定電流持續時間。當測試迴路中的電流小於0.3A時,電流輸出 300ms後,PE+模式下電壓設定會自動恢復至5V,為避免



使用者在更換輸出電壓後來不及按下電子負載的 ON/OFF 按鍵開始帶載 測試,造成輸出電壓自動恢復至+5V,所以在PE+模式下提供電流維持時 間設定。方便使用者在 0~10秒內按下電子負載的 ON/OFF 按鍵開始帶 載。

PE+2.0模式下電壓範圍為5V-20V,使用者按一下設定按鍵上調或下調電
 壓值,調整步進為0.5V。也可以長按設定按鍵快速調整或直接輸入電壓
 值。

在PE+2.0模式下還需要設定電流持續時間。與PE+模式功能相同。

USB PD,軟體會根據待測物支援的合約分USB PD2.0或USB PD3.0,使用者可以定義Position的值來選擇電壓電流檔位。

USB PD3.0有PPS規範,當使用者定義Position的值,選擇PPS模式時, 使用者可以自訂電壓和電流值。滿足使用者更多的測試需求。

5. 設定負載模式和相應的參數值。負載模式及相關介紹請參考相應的使用者手 冊。

說明

當測試模式是PE+或PE+2.0時,負載帶載電流不能小於0.3A,否則電壓 設定會自動恢復至5V。

- 6. 按一下START,根據設定改變輸出電壓。
- 7. 按一下ON/OFF,開啟負載輸入控制,負載輸入狀態燈變綠並顯示ON,開始 帶載測試。

山說明

當測試模式是PE+或PE+2.0時,先按**START**改變輸出電壓,再開啟負載 輸入控制。

8. 觀察右側Readback值,若要保存資料,勾選Record記錄測試資料。

2.3.2.3 List模式測試

使用者可以在軟體中編輯1~99步list檔案,自動執行連續的測試。



1. 在USB Charger Software軟體主介面中,按一下LIST MODE進入List模式介面

рац о Na Lis	T EDIT				2.8.5								×
	Pesuit	Index	Mode	Position	USB Volt	USB Curr	Test Time	Fail HV	FaillV	Fail HC	Readback		
X	Pass	1	QC2	0	9	0	10	OFF	OFF	OFF			
X	Pass	2	QC2	0	12	0	10	OFF	OFF	OFF	Voltago	15 079	v
X	Pass	3	QC2	0	5	0	10	OFF	OFF	OFF	voltage	15.076	V
X	Pass	4	QC3	0	7	0	5	OFF	OFF	OFF	Current	0.000	Α
	Pass	5	QC3	0	10	0	5	OFF	OFF	OFF	Power	0.00	w
X	Pass	6	QC3	0	11	0	5	OFF	OFF	OFF		Rec	ord
X	Pass	7	QC3	0	12	0	5	OFF	OFF	OFF			
X	Pass	8	QC3	0	7	0	5	OFF	OFF	OFF	Voltage	- Current -	- Power
X	Pass	9	QC3	0	6	0	5	OFF	OFF	OFF	20.000		
X	Pass	10	QC3	0	5	0	5	OFF	OFF	OFF	16.000		
X	Pass	11	USBPD	1	0	0	5	OFF	OFF	OFF	8.000	<u></u>	
X	Pass	12	USBPD	2	0	0	5	OFF	OFF	OFF	4.000		
X	Pass	13	USBPD	3	0	0	5	OFF	OFF	OFF	Ó	228	456
X	Pass	14	USBPD	4	0	0	5	OFF	OFF	OFF	0.5000		
											0.4000 0.3000 0.2000 0.1000 0.0000 0	228	456
											20.0 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0	228	458
•			111							Þ	T Polling Tir	220 Time(s)	400 MS
(Create	را ۳	xport	Import		Clear	Read	Wr	ite	Start			

介面參數說明:

- Create: 創建List步驟。
- Export:將當前List檔案匯出到excel表格檔案中。
- Import:從excel表格檔案中匯入List檔案。
- Clear:清除當前所有List步驟。
- Read:從IT-E255A設備中讀取List檔案。
- Write:將當前List檔案寫入到IT-E255A設備中。
- Start:執行List檔案。



2.

按一下Create,創	建新的List步	驟。		~
IIST EDIT				
USB]
Mode	QC2	•	Position	
Voltage	5.0	V	Current	5.10 🚔 A
Fail HV 👿 OFF	0.000	V	Fail LV 👿 OFF	0.000 × V
Fail HC 👿 OFF	0.000	А	Fail LC 👿 OFF	0.000 A
Testing Time	0.1	sec		Illustration
E Load				
Mode	CURRENT	•		
Current	0.0000 🚖	А	Voltage	5.000 📩 V
Power	0.00	W	Resistance	7500.0 🚊 Ω
On Time 👽 OFF	0.00	sec		
OCP				
Start Current	1.000 *	А	Step Count	1
Step Interval	0.10	sec	Stop Current	5.100 A
Occur Voltage	1.000	V		Illustration
	ок		Cancel	

介面參數說明:

參數名稱	參數解釋
USB	
Mode	該步驟的測試模式:QC2、QC3、PE+、PE+2.0、 USBPD、USBPPS
Position	當模式為USB PD或USB PPS時,定義的電壓檔位。當模 式為USB PPS時,該參數配置從2開始,否則無法執行 USB PPS模式測試。
Voltage	該步驟設定的電壓值。電壓設定範圍請參考2.2 手動測試 章節。



參數名稱	參數解釋
Current	當模式為USB PPS時,該步驟設定的電流值。設定範圍為 0A~5.1A。
Fail HV	該步驟最高電壓的判定條件,當電壓超過該設定,則測試 失敗。勾選OFF時,不做判斷。設定範圍:0V~21.000V
Fail LV	該步驟最低電壓的判定條件,當電壓低於該設定,則測試 失敗。勾選OFF時,不做判斷。設定範圍:0V~21.000V
Fail HC	該步驟最高電流的判定條件,當電流超過該設定,則測試 失敗。勾選OFF時,不做判斷。設定範圍:0A~5.100A
Fail LC	該步驟最低電流的判定條件,當電流低於該設定,則測試 失敗。勾選OFF時,不做判斷。設定範圍:0A~5.100A
Testing Time	該步驟執行的時間。
Illustration	檢視該步驟的曲線圖。
E Load	
Mode	電子負載運行模式:VOLTAGE、CURRENT、POWER、 RESISTANCE、SHORT、OCP
Current	電流設定值,設定範圍0~5.100A
Voltage	電壓設定值,設定範圍0~21.000V
Power	功率設定值,設定範圍0~150.00W
Resistance	電阻設定值,0~7500.0Ω
On Time	帶載時間,勾選OFF時,帶載時間不計時。0~1000.00S, 該設定時間需要小於Testing Time的設定時間。
OCP:當電子貨	自載的運行模式選擇 OCP 時有效。
Start Current	起始電流設定值
Step Count	總步數
Step Interval	每步的時間隔
Stop Current	停止電流設定值
Occur Voltage	OCP電壓值
Illustration	檢視該步驟的曲線圖。
OK	確認將當前設定增加為List檔案的單步。
Cancel	取消增加步驟操作。



3. 在LIST EDIT介面填寫相應的參數,按一下OK。介面顯示List步驟。

Result	Index	Mode	Position	USB Volt	USB Curr	Test Time	Fail HV	Fail LV	Fail HC
\times		QC2				3.0	5.2	4.8	3.5
\times	2	QC3	0	5	0	3.0	5.2	4.8	3.5
\times	3	PE+	0	5	0	3.0	5.2	4.8	3.5
\times	4	PE+	0	5	0	3.0	5.2	4.8	3.5
\times	5	PE+2	0	5	0	3.0	5.2	4.8	3.5

- 按一下步驟前面的 × 按鍵可移除當前步驟。
- 按兩下步驟參數可編輯該條List步驟。
- 4. 编輯完成List步驟後,按一下Write,將當前List檔案寫入到快充控制盒內。 供快充控制盒按照該List進行測試。
- 5. 按一下Start,執行測試。



執行List時,Start按鍵變為Stop,當需要停止測試,按一下Stop。

6. 按一下Export,匯出List檔案,將List檔案以Excel表格形式保存到電腦上。

使用者也可以編輯好**excel**表格格式的List檔案,按一下**Import**匯入List檔案。 檔案格式可以參考匯出後的List檔案。



3 技術規格

本章將介紹本系列快充控制盒的輸入電壓、通訊介面和I/O連接埠等規格。

◆ 主要技術參數

3.1 主要技術參數

3.1.1 IT-E255A

IT-E255A規格書					
I/O 連接埠					
Micro USB USB Type C	20V 5A/ max				
OUT 端子	20V 5A/ max				
通訊連接埠					
USB Type A 介面(USB V	irtual Com Port、USBTMC)				
電源 (標配US	SB 5V /1A牆充)				
輸入電壓 5V/ 1A max					
尺寸 (mm)	95(W)*95(D)*47.8(H) mm				
重量(淨重)	0.6Kg max				

3.1.2 IT-E255M

IT-E255M規格書 V1.0					
I/O 連接埠					
Micro USB USB Type C	20V/ 5A max				
OUT 端子	20V/ 5A max				
電源 (標配USB 5V /1A介面卡)					
輸入電壓	5V/ 1A max				



尺寸 (mm)	95(W)*95(D)*47.8(H) mm
重量(淨重)	0.6Kg max





A.1 紅黑測試線規格

艾德克斯公司為客戶提供可選配的紅黑測試線,使用者可以選配本公司測試線進 行測試,如下表格列出本公司紅黑測試線規格與所能承受的最大電流。

型號	規格	橫截面積	長度		
IT-E301/10A	10A	-	1m		
IT-E301/30A	30A	6mm ²	1.2m		
IT-E301/30A	30A	6mm ²	2m		
IT-E301/60A	60A	20mm ²	1.5m		
IT-E301/120A	120A	50mm ²	2m		
IT-E301/240A	240A	70mm ²	1m		
IT-E301/240A	240A	70mm ²	2m		
IT-E301/360A	360A	95mm ²	2m		

如下表格列舉了AWG銅線所能承受的最大電流值對應關係。

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大電流值(A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

山說明

AWG (American Wire Gage),表示的是 X 號線(導線上有標記)。上表列舉的是單條導線在工作溫度 30°C 時的載流量,僅供參考。

聯繫我們

感謝您購買ITECH產品,如果您對本產品有任何疑問,請根據以下步驟聯繫 我們:

- 1. 訪問艾德克斯網站www.itechate.com。
- 2. 選擇您最方便的聯繫方式後進一步諮詢。